


#### Modelo nº WEEVBE1495.1 Nº de Série

Escreva o número de série no espaço acima para consulta futura.



### **DÚVIDAS?**


Se tiver dúvidas, se faltarem algumas peças ou se alguma peça estiver danificada, contacte o estabelecimento onde adquiriu este produto.

website: www.iconsupport.eu

### **A** CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.

### MANUAL DO UTILIZADOR



www.iconeurope.com

### ÍNDICE

LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO	
PRECAUÇÕES IMPORTANTES	
ANTES DE COMEÇAR	
TABELA DE IDENTÍFICAÇÃO DE PEÇAS	
MONTAGEM	
AJUSTES	
DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO	
LISTA DE PEÇAS	
DIAGRAMA AMPLIADO	
ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO	Contracapa

## LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO

Esta ilustração indica as localizações dos autocolantes de aviso. Se um autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a capa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada. Nota: Os autocolantes podem não ser apresentados no tamanho efectivo.



### PRECAUÇÕES IMPORTANTES

AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, leia todas as instruções e precauções importantes deste manual e todos os avisos no aparelho de exercícios antes de o usar. A ICON não assume qualquer responsabilidade por lesões pessoais ou danos em bens, decorrentes do uso deste produto.

- Leia todas as instruções deste manual e todos os avisos no aparelho de exercícios antes de o utilizar. Use o aparelho de exercícios somente conforme descrito neste manual.
- É responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores do aparelho de exercícios sejam adequadamente informados acerca de todas as precauções.
- O aparelho de exercícios destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não o utilize num ambiente comercial, de aluguer ou institucional.
- 4. Mantenha o aparelho de exercícios no interior, afastado de humidades e poeiras. Coloque-o numa superfície plana, com um tapete por baixo para proteger o chão ou alcatifa. Certifique-se de que existe espaço livre suficiente à volta do aparelho de exercícios para o montar, desmontar e utilizar.


- Mantenha sempre as crianças com menos de 12 anos e os animais de estimação afastados do aparelho de exercícios.
- Certifique-se de que todas as peças estão adequadamente apertadas de cada vez que o aparelho de exercícios for utilizado. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.
- 7. Use sempre sapatos de desporto para protecção dos pés ao fazer exercício.
- O aparelho de exercícios foi concebido para suportar um peso máximo do utilizador de 136 kg.
- O aparelho de exercícios não foi concebido para ser utilizado com pesos. Não utilize pesos nem outras formas de resistência com o aparelho de exercícios.
- 10. Se sentir dores ou tonturas em qualquer altura durante o exercício, pare imediatamente e comece o relaxamento.

### ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por escolher o versátil aparelho de exercícios WEIDER® PRO PT 800. O aparelho de exercícios foi concebido para o ajudar a desenvolver os principais grupos musculares da parte superior do corpo. Quer o seu objectivo seja um corpo bem tonificado, uma musculação forte e definida ou um sistema cardiovascular mais saudável, o aparelho de exercícios ajudá-lo-á a alcançar os resultados específicos que pretende.

Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de usar o aparelho de exercícios. Se tiver dúvidas após a leitura do manual, consulte a capa frontal do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número de modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número do modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa frontal deste manual.

Antes de prosseguir com a leitura, familiarize-se com as peças referenciadas no desenho abaixo.



# TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

Consulte as ilustrações abaixo para identificar pequenas peças utilizadas na montagem. O número entre parêntesis junto a cada peça é o número-chave da peça, da LISTA DE PEÇAS perto do fim deste manual. Nota: Algumas peças pequenas foram previamente montadas. Se uma peça não se encontrar no kit de equipamento, verifique se foi previamente montada.									
Anilha M6 (15)	Pino M10 x 95mm (27)  Pino M10 x 90mm (19)	Pino M10 x 215mm (22)							
Anilha M10 (30)	Parafuso M10 x 75mm (36)  Parafuso M10 x 70mm (31)								
Porca M10 (25)	Parafuso M10 x 65mm (29)								
	Parafuso M6 x 65mm (21)  Parafuso M10 x 30mm (20)								
	Parafuso Auto-roscante M4 x 16mm (24)								

#### **MONTAGEM**

Para facilitar a montagem, leia atentamente as seguintes informações e instruções:

- · A montagem requer duas pessoas.
- Devido ao seu peso e dimensões, o aparelho de exercícios deve ser montado no local em que vai ser utilizado. Certifique-se de que há espaço suficiente para circular à volta do aparelho de exercícios enquanto o monta.
- Coloque todas as peças numa área desimpedida e retire os materiais de embalagem. Não elimine os materiais de embalagem até concluir a montagem.
- Para facilitar a identificação das peças pequenas, use o TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS da página 5.

 Para a montagem podem ser necessárias as seguintes ferramentas (não incluídas):

duas chaves inglesas ajustáveis
um maço de borracha
uma chave de fendas
uma chave Phillips


A montagem poderá ser mais prática se tiver um jogo de chaves de caixa, um jogo de chaves de boca ou de luneta ou um jogo de chaves de roquete.

Antes de iniciar a montagem, certifiquese de que compreende as informações da caixa acima.


Oriente as duas Estruturas da Base (1), a Base Central (4) e a Base Traseira (35) conforme indicado. Certifique-se de que o autocolante de aviso grande da Base Traseira se encontra na posição indicada.

Fixe a Base Central (4) às duas Estruturas da Base (1) com quatro Pinos M10 x 90mm (19), quatro Anilhas M10 (30) e quatro Porcas M10 (25). **Não aperte já as Porcas.** 

Fixe a Base Traseira (35) às duas Estruturas da Base (1) da mesma forma.



 Fixe a Base da Barra Vertical (2) à Base Central (4) com dois Pinos M10 x 95mm (27) e duas Porcas M10 (25). Não aperte já as Porcas.




3. Fixe o Suporte (5) à Base Traseira (35) com dois Pinos M10 x 90mm (19) e duas Porcas M10 (25). **Não aperte já as Porcas.** 

Insira a Barra Vertical (3) na Base da Barra Vertical (2).

Fixe a Barra Vertical (3) e o Suporte (5) à Base da Barra Vertical (2) com quatro Parafusos M10 x 30mm (20).

**Consulte os passos 1 a 3.** Aperte as Porcas M10 (25).



 Fixe o Punho Esquerdo (9) ao Braço de Tensão Esquerdo (34) com um Parafuso M10 x 65mm (29), um Parafuso M10 x 70mm (31), e duas Anilhas M10 (30).

Prima uma Tampas Interiores Redondas de 50mm (12) contra o Braço de Tensão Esquerdo (34). Certifique-se de que a parte mais larga da Tampa está no lado indicado.


Fixe o Punho Direito (8) ao Braço de Tensão Direito (7) da mesma forma.


5. Insira o Braço de Tensão Esquerdo (34) na Barra Vertical (3).

Fixe o Braço de Tensão Esquerdo (34) à Barra Vertical (3) com um Parafuso M10 x 75mm (36) e uma Anilha M10 (30). **Não aperte já o Parafuso.** 

Fixe o Braço de Tensão Esquerdo (34) com um Parafuso M10 x 70mm (31), uma Anilha M10 (30) e uma Porca M10 (25). Em seguida, aperte o Parafuso M10 x 75mm (36).


Fixe o Braço de Tensão Direito (7) à Barra Vertical (3) da mesma forma.





 Oriente os Braços de Inclinação Direito e Esquerdo (6, 33) conforme indicado. Faça deslizar o Braço de Inclinação Esquerdo para o Braço de Inclinação Direito.

Fixe os Braços de Inclinação Direito e Esquerdo (6, 33) com dois Parafusos M10 x 65mm (29), duas Anilhas M10 (30) e duas Porcas M10 (25).




7. Aplique alguma da massa lubrificante incluída ao Pino M10 x 215mm (22).

Fixe os Braços de Inclinação Direito e Esquerdo (6, 33) à Barra Vertical (3) com o Parafuso M10 x 215mm (22) e uma Porca M10 (25). **Não aperte excessivamente a Porca; os Braços de Inclinação devem rodar com facilidade.** 

Fixe o encaixe no Pino (23) à Barra Vertical (3) com um Parafuso Auto-roscante M4 x 16mm (24).

Insira o Pino (23) no orifício do Braço de Inclinação Esquerdo (33) e na Barra Vertical (3).




 Fixe uma Almofada do Braço (10) ao Braço de Inclinação Direito (6) com dois Parafusos M6 x 65mm (21) e duas Anilhas M6 (15).


Humedeça uma Pega de Acolchoamento Curta (16) e o punho indicado no Braço de Inclinação Direito (6) com água com sabão.

Prima uma Bucha (18), a Pega de Acolchoamento Curta (16) e uma Tampa Interior Redonda de 28mm (14) no punho do Braço de Inclinação Direito (6).

Repita este passo para o Braço de Inclinação Esquerdo (33).



9. Fixe o Encosto (11) à Barra Vertical (3) com dois Parafusos M6 x 65mm (21) e duas Anilhas M6 (15).



10. Certifique-se de que todas as peças foram devidamente apertadas antes de usar o aparelho de exercícios.

#### **AJUSTES**


Esta secção explica como ajustar o aparelho de exercícios. Consulte as DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO na página 12 para obter informações importantes sobre as formas de tirar o melhor partido do seu programa de exercício. Consulte também o quia de exercício anexo para ver a forma correcta de executar cada exercício.

Sempre que usar o aparelho de exercícios, comece por se certificar de que todas as peças estão devidamente apertadas. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas. O aparelho de exercícios pode ser limpo com um pano humedecido e um detergente suave e não-abrasivo. Não utilize solventes.

#### AJUSTAMENTO DOS BRAÇOS DE INCLINAÇÃO

Para ajustar os Braços de Inclinação Esquerdo e Direito (6, 33) para a posição superior ou inferior, retire o Pino (23). Mova os Braços de Inclinação Direito e Esquerdo para a nova posição e insira novamente o Pino no Braço de Inclinação Esquerdo.

Nota: O Pino (23) deve ser inserido no Braço de Inclinação Esquerdo (33) e na Barra Vertical (3) quando o Braço de Inclinação Esquerdo estiver na posição superior, conforme a ilustração. O Pino estará por trás da Barra Vertical quando o Braço de Inclinação Esquerdo estiver na posição inferior.



### **DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO**

## QUATRO TIPOS DE SESSÕES DE EXERCÍCIO DE FORÇA

Nota: Uma "repetição" é um ciclo completo de um exercício, como um abdominal. Um "conjunto" é uma série de repetições.

**Desenvolvimento de Músculos**—Trabalhe os seus músculos até à capacidade máxima e aumente progressivamente a intensidade do exercício. Ajuste a intensidade de um exercício individual da seguinte forma:

- · Mude o nível da resistência usada.
- Mude o número de repetições ou conjuntos executados.

Use o seu próprio julgamento para determinar o nível de resistência adequado para si. Comece por 3 conjuntos de 8 repetições para cada exercício efectuado. Descanse durante 3 minutos depois de cada conjunto. Quando conseguir completar 3 conjuntos de 12 repetições sem dificuldades, aumente o nível de resistência.

Tonificação — Tonifique os músculos esforçando-os até uma percentagem moderada da respectiva capacidade. Seleccione um nível moderado de resistência e aumente o número de repetições em cada conjunto. Efectue o maior número possível de conjuntos de 15 a 20 repetições sem sentir desconforto. Descanse durante 1 minuto depois de cada conjunto. Trabalhe os músculos efectuando mais conjuntos, em vez de utilizar níveis elevados de resistência.

**Perda de Peso**—Para perder peso, use um nível de resistência baixo e aumente o número de repetições em cada conjunto. Exercite-se durante 20 a 30 minutos, descansando um máximo de 30 segundos entre conjuntos.

**Treino Cruzado**—Combine o treino de força e o exercício aeróbio, seguindo este tipo de programa:

- Sessões de exercício de força às segundas, quartas e sextas-feiras.
- 20 a 30 minutos de exercício aeróbio às terças e quintas-feiras.
- Um dia completo de descanso por semana, para dar ao seu corpo tempo de regeneração.

#### **DIRECTRIZES DE EXERCÍCIO**

Familiarize-se com o equipamento e aprenda a forma correcta de executar cada exercício. Use o seu

próprio julgamento para determinar a duração apropriada de cada sessão de exercício e o número de repetições e conjuntos a executar. Progrida ao seu próprio ritmo e seja sensível aos sinais do seu corpo. A seguir a cada sessão de exercício faça, pelo menos, um dia de descanso.

**Aquecimento**—Comece com 5 a 10 minutos de alongamentos e exercícios leves. O aquecimento aumenta a temperatura corporal, o ritmo cardíaco e a circulação, preparando-o para o exercício.

Sessão de Exercício—Inclui 6 a 10 exercícios diferentes em cada sessão de exercício. Seleccione os exercícios para cada grupo muscular principal, realçando as áreas que pretende desenvolver mais. Para dar equilíbrio e variedade às sessões, varie os exercícios de uma para outra.

**Arrefecimento**—Termine com 5 a 10 minutos de alongamentos. Os alongamentos aumentam a flexibilidade dos músculos e ajudam-no a evitar os problemas pós-exercício.

#### **EXERCITAR A FORMA FÍSICA**

Faça toda a gama de movimentos para cada exercício e mova apenas as partes do corpo apropriadas. Execute as repetições de cada conjunto suavemente e sem pausas. A fase de esforço de cada repetição deve durar cerca de metade do tempo da fase de retorno. Expire durante a fase de esforço de cada repetição e inspire durante a fase de retorno. Nunca prenda a respiração.

Descanse durante um período curto depois de cada conjunto:

- Desenvolvimento de Músculos—Descanse durante três minutos após cada conjunto.
- Tonificação—Descanse durante um minuto após cada conjunto.
- Perda de Peso-Descanse durante 30 segundos após cada conjunto.

#### MANTER A MOTIVAÇÃO

Para manter a motivação, faça um registo de cada sessão de exercício. Escreva a data, os exercícios efectuados, a resistência utilizada e o número de conjuntos e repetições efectuados. Registe o seu peso e as principais medidas do seu corpo uma vez por mês. Para obter bons resultados, faça do exercício uma parte regular e agradável da sua vida.

## NOTAS

## LISTA DE PEÇAS—Modelo nº WEEVBE1495.1


R0709A

N°	Qtd.	Descrição	N°	Qtd.	Descrição
1	2	Estrutura da Base	22	1	Pino M10 x 215mm
2	1	Base da Barra Vertical	23	1	Pino
3	1	Barra Vertical	24	1	Parafuso Auto-roscante
4	1	Base Central			M4 x 16mm
5	1	Suporte	25	17	Porca M10
6	1	Braço de Inclinação Direito	26	1	Tampa Interior 50mm x 127mm
7	1	Braço de Tensão Direito	27	2	Pino M10 x 95mm
8	1	Punho Direito	28	2	Tampa Exterior de 70mm x 50mm
9	1	Punho Esquerdo	29	4	Parafuso M10 x 65mm
10	2	Almofada do Braço	30	18	Anilha M10
11	1	Encosto	31	4	Parafuso M10 x 70mm
12	2	Tampa Interior Redonda de 50mm	32	1	Fita da Pega
13	8	Pega de Acolchoamento Comprida	33	1	Braço de Inclinação Esquerdo
14	8	Tampa Interior Redonda de 28mm	34	1	Braço de Tensão Esquerdo
15	6	Anilha M6	35	1	Base Traseira
16	2	Pega de Acolchoamento Curta	36	2	Parafuso M10 x 75mm
17	2	Tampa do Braço Redonda 50mm	37	2	Tampa Interior 50mm x 70mm
18	2	Bucha	*	_	Manual do Utilizador
19	10	Pino M10 x 90mm	*	_	Guia de Exercício
20	4	Parafuso M10 x 30mm	*	_	Pacote de Massa Lubrificante
21	6	Parafuso M6 x 65mm			

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações sobre a encomenda de peças de substituição, consulte a contracapa deste manual. \*Estas peças não estão ilustradas.

## DIAGRAMA AMPLIADO — Modelo nº WEEVBE1495.1

R0709A



## **ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO**

Para encomendar peças de substituição, consulte a capa deste manual. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, esteja preparado para nos fornecer as seguintes informações quando nos contactar:

- o número do modelo e o número de série do produto (consulte a capa deste manual)
- o nome do produto (consulte a capa deste manual)
- o número de código e a descrição da(s) peça(s) de substituição (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRA-MA AMPLIADO, na parte final deste manual)